



ИНСТРУКЦИЯ


Радиоуправляемая
модель автомобиля
масштаб 1:10



Монстр Трак

E10MT

E10MTL



Трагги

E10XT

E10XTL

Багги

E10XB


E10XB



Шорт корс

E10SC

E10SCL




Перед использованием

Спасибо за покупку готового к запуску комплекта радиоуправляемого внедорожника в масштабе 1/10. Данное руководство содержит рекомендации по правильному и безопасному использованию изделия. Эта радиоуправляемая модель предназначена для людей в возрасте не менее 14 лет, дети младшего возраста могут использовать этот продукт только под опекой взрослых. Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте и изучите всю информацию в данном руководстве.

Прежде чем приступить к эксплуатации данного продукта, необходимо полностью прочитать инструкцию. Она содержит важную информацию по правильному и безопасному использованию модели. Имейте в виду: производитель постоянно работает над улучшением характеристик изделия, поэтому некоторые узлы и параметры могут отличаться от приведенных в данной инструкции. Чтобы быть в курсе о любых обновлениях изделия перед его использованием посетите сайт производителя.

Необходимый инструмент



Меры предосторожности

Этот продукт не игрушка, это высококачественная радиоуправляемая модель. При использовании модели соблюдайте осторожность, в противном случае вы можете нанести ущерб имуществу и причинить травмы себе или окружающим. Дети должны использовать модель только под опекой взрослых. При несоблюдении правил безопасности или при неправильном использовании данного продукта возможны последствия, которые могут привести к гибели людей, тяжелым травмам или повреждению имущества, ответственность за которые ложится на владельца.

- Данная модель управляется при помощи радиосигналов. Не запускайте модель в местах, где может присутствовать источник радиопомех, который может стать причиной потери управления.
- Чтобы избежать несчастных случаев запускайте модель на безопасном расстоянии от автотранспорта и людей.
- Не храните и не используйте модель в условиях повышенной влажности, не запускайте машину на мокрой траве, по снегу или по лужам! Помните: электронное оборудование (серво, приемник и регулятор скорости) данной модели не имеет влагозащиты. Если вы хотите использовать модель в условиях повышенной влажности, необходимо заменить электронику на водонепроницаемую.
- Не запускайте модель, если батареи передатчика или модели разряжены!
- Не запускайте неисправную модель. Оберегайте машину от столкновений, ударов и повреждений.
- Строго соблюдайте меры безопасности, рекомендации и предупреждения в инструкции при использовании дополнительного оборудования (зарядное устройство, батареи и т.п.).
- Храните модель и ее компоненты, химикаты, инструменты и электронное оборудование в недоступном для детей месте.
- Только внимательное и осторожное использование радиоуправляемого автомобиля может гарантировать вашу безопасность, безопасность окружающих и защитит имущество и модель от повреждений.

Гарантия

При обнаружении дефектных или отсутствующих деталей, по вопросам гарантии обращайтесь к дистрибьюторам в вашем регионе. Гарантии не распространяется на детали со следами износа, на детали и узлы, поврежденные в результате неправильной эксплуатации. Для консультаций и технической помощи обращайтесь в сервис центр продавца.

Требования по эксплуатации

Во-первых, убедитесь, что все батареи полностью заряжены. Проверьте все соединения и настройки. Соблюдая полярность, установите 8 батареек размер AA в передатчик. Несоблюдение полярности при установке батарей может привести к повреждению передатчика. Система дистанционного управления имеет целый ряд различных функций и настроек. Перед первым использованием убедитесь, что все функции и настройки вами полностью изучены.

ПЕРЕДАТЧИК HTX-242



Установка батарей

- (1). Снимите крышку отсека батарей.
- (2). Соблюдая полярность установите в отсек батарейки AA, затем закройте крышку отсека батарей.


Пожалуйста, когда мигает индикатор питания или раздается звуковой сигнал немедленно замените батареи.



Органы управления передатчика



переключатель мощности FR/EU




РАЗМЕРЫ ПЕРЕДАТЧИКА

кнопка BIND

HTX-RX

переключатель мощности FR/EU




установка FAIL SAFE




ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 1: Серво руля (CH2)
 - 2: Газ (CH1)
 - 3: Серво CH3 (CH3)
 - 4: Серво CH4 (CH4)
- V/C: Питание


РАЗМЕРЫ ПРИЕМНИКА



Настройка передатчика



А. Курок газа



1. При нажатии курка к рукоятке, модель едет вперед.
2. При отжатии курка от рукоятки, модель тормозит, едет задним ходом.

В. Рулевое колесо



При повороте рулевого колеса влево, модель поворачивает влево. При повороте рулевого колеса вправо, модель поворачивает вправо.

Триммер газа: Если при нейтральном положении курка газа двигатель модели вращается, триммером газа остановите вращение двигателя.
Триммер руля: Если при нейтральном положении руля передние колеса не смотрят прямо, установите прямолинейное положение колес триммером руля.

2.4 ГГц

 Перед инициализацией разместите приемник от передатчика на расстоянии 40см

Низкое напряжение

Не используйте передатчик при низком напряжении батарей.

Установка функции FAIL SAFE


1. Установите рулевое колесо и курок газа передатчика в нейтральное положение
2. Включите передатчик и приемник.
3. Нажмите кнопку F / S SET на приемнике, его индикатор начнет быстро мигать.
4. Установите курок газа в положение тормоза, нажмите кнопку F / S SET, светодиод станет светиться постоянно.
5. Для электрических моделей установите курок газа в положение, при котором модель останавливается.

Инициализация приемника с передатчиком


1. Включите питание приемника. Нажмите кнопку BIND приемника. Индикатор приемника станет мигать.
2. Включите питание передатчика.
3. Когда светодиод приемника станет светиться постоянно – процесс инициализации завершен.

Схема подключения приемника

Модель с электромотором



Модель с ДВС



Цифровая пропорциональная радиосистема

MT-300

ОСОБЕННОСТИ

Уникальный и функциональный дизайн передатчика с рукояткой пистолетного типа.
Легкий и хорошо сбалансированный
Нескользящая накладка рулевого колеса
Цифровые триммеры и двойные расходы
Оптимально расположенный переключатель третьего канала
Предупреждение о низком напряжении батареи
Быстрая инициализация и функция Fail Safe
Надежный 3-канальный микро-приемник
Гнездо для зарядки в случае использования в передатчике NiCd аккумуляторов
Звуковой сигнал

Тех. Характеристики

Передатчик

Модель: MT-300TX
Выходная мощность FHSS: <100 мВт
Рабочее напряжение: 4,2 В-7В
Питание: 4 батареи AA или Ni-Cd / Ni-MH
Вес: 394 гр
Частота / Тип модуляции: 2,4 FHSS

Приемник

Модель: MT-300RX
Частота: 2,4 ГГц FHSS
Рабочее напряжение: 3,6-7В
Вес: 7.4gr
Размеры: 35,1 x 25,3 x 13 мм
Fail Safe: На все каналы

ОПИСАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА

Провод антенны приемника: Провод антенны принимает сигнал передатчика. Для лучшего приема сигнала провод антенны необходимо продеть через нейлоновую трубку антенны и установить в вертикальном положении.

Переключатель третьего канала: Управляет дополнительным третьим каналом.

Отсек батарей: Служит для размещения батарей AA для питания передатчика.

Кнопка BIND: Используется в процессе инициализации передатчик и приемник.

Индикатор BIND: Отображает текущее состояние пары передатчик-приемник.

Двойные расходы руля (STD/R): Используются для регулировки диапазона отклонения качалки серво рулевого управления.

Рукоятка: Эргономичная рукоятка повышает комфорт и улучшает контроль и чувствительность.

Индикатор питания: Сигнализирует о низком напряжении батарей питания передатчика.

Выключатель питания: Включает/выключает питание передатчика.

Триммер руля (CH1): Используется для регулировки прямолинейного положения передних колес.

Рулевое колесо (CH1): Пропорционально управляет поворотом модели влево/вправо. Для большего комфорта руль оснащен нескользящей накладкой.

Курок газа (CH2): Управляет скоростью модели, вперед и назад, а так же торможением модели.

Триммер газа (CH2): Используется для регулировки нейтрального положения газа.


СХЕМА ПРИЕМНИКА И ПЕРЕДАТЧИКА

Используйте схему, приведенную ниже, чтобы ознакомиться с различными частями передатчика MT-300TX и передатчика MT-300RX.


Расположение их деталей можно найти на изображениях приемника и передатчика.

 **Передающая антенна установлена внутри в тыльной части передатчика. При управлении моделью держите передатчик вертикально. Это обеспечит лучшую связь между передатчиком и приемником. Во время использования не заслоняйте передающую часть передатчика! Это может блокировать радиочастотный сигнал, в результате чего вы потеряете контроль над моделью.**

ПЕРЕД



ЗАД



ВЕРХ

ПРИЕМНИК



Номера каналов

- "1": Руль (CH1)
- "2": Газ (CH2)
- "3": AUX (CH3)
- "B": Питание

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ В ПЕРЕДАТЧИК



1. Слегка надавите на крышку батарейного отсека и сдвиньте ее в направлении, указанном стрелкой.
2. Соблюдая полярность, как указано внутри батарейного отсека, установите 4 батарейки AA (или Ni-Cd / Ni-MH аккумуляторы). Убедитесь, что полярность (+ и -) батарей расположен правильно, как показано, иначе передатчик не будет работать.

3. Закройте крышку батарейного отсека.

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение полярности при установке батарей передатчика может привести к серьезному повреждению системы.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА ПРИЕМНИКА

Используйте схему, изображенную ниже, чтобы ознакомиться с тем, как подключить выключатель, контейнер батарей и серво (приобретаются отдельно) к трех канальному приемнику MT-300RX.


1). Соблюдая полярность, установите в контейнер 4 свежие батарейки. Убедитесь, что + и – батарей ориентирован правильно.

! Номинальное входное напряжение приемника MT-300RX составляет 3.6В ~ 7В, поэтому приемник может получать питание от 4-х или 5-и Ni-Cd/Ni-MH аккумуляторов (приобретаются отдельно).

- Рекомендуется инициализировать передатчик и приемник и запрограммировать функцию Fail Safe до установки приемника в модель.
- Устанавливайте приемник как можно дальше от электрических компонентов.
- Проденьте провод антенны через пластиковую трубку антенны и установите вертикально.
- Для защиты приемника от вибрации и других повреждений рекомендуется упаковать приемник в поролон.

! Перед первым включением установите модель на подставку так, чтобы колеса могли свободно вращаться.

! Данный приемник не имеет схему ВЕС. Перед подключением к приемнику электронного регулятора скорости убедитесь, что его система ВЕС обеспечивает напряжение 3,6 В ~ 7В.



УСТАНОВКА АНТЕННЫ ПРИЕМНИКА

Длина волны 2,4ГГц намного короче, чем у обычных частот. Поэтому данный приемник восприимчив к потере сигнала.

Для получения наилучших результатов, пожалуйста, обратитесь к следующим инструкциям:

1. Антенна должна быть максимально прямой, в противном случае уменьшается эффективность и дальность.
2. Антенна должна располагаться перпендикулярно земле. Имейте в виду, на крупных моделях могут иметься большие металлические детали, которые могут ослабить сигнал. В этом случае антенну располагайте сбоку модели в месте, где антенна будет принимать сигнал при любом положении модели.
3. Располагайте антенну на удалении от проводящих материалов, таких как металлические и углепластиковые детали. Не допускайте изгиба по малому радиусу коаксиальной части провода антенны.
4. Размещайте антенну на максимально возможном удалении от двигателя, регулятора скорости и других источников помех.
На фотографии показано, как должна быть установлена антенна.
Для снижения воздействия вибрации на приемник, рекомендуется обернуть приемник в поролон.



Приемник содержит точные электронные компоненты. Это самый чувствительный элемент радиоаппаратуры, который необходимо защищать от вибрации, ударов и экстремальных температур. Для защиты приемника оберните его в поролон или другой, поглощающий вибрацию, материал. Для защиты приемника от влаги поместите его в полиэтиленовый пакет и замотайте открытую часть пакета резиновой лентой. При попадании влаги в приемник он выйдет из строя. Полиэтиленовый пакет также защищает приемник от воздействия топлива и выхлопных газов.

ТРИММЕР РУЛЯ (CH1)

Прямолинейное положение передних колес можно отрегулировать путем перемещения триммера руля влево или вправо. При установке серво всегда проверяйте, что вал серво находится в нейтральном положении. Качалку на вал серво устанавливайте в центральном положении. Перед установкой качалки убедитесь, что триммер руля на передатчике расположен в нейтральном положении.

Триммер и расходы

Триммирование может повлиять на общие настройки. После триммирования проверьте максимальные расходы серво руля. (D / R 100%)

Крайние значения триммера

Если для регулировки триммер приходится перемещать в крайнее положение, верните его в нейтраль, и переставьте на один шлиц в нужном направлении качалку на валу серво. Затем повторите триммирование.



ТРИММЕР ГАЗА (CH2)


Нейтральное положение газа можно отрегулировать путем перемещения триммера вверх или вниз. При использовании электронного регулятора скорости, триммер газа установите в нейтральное положение. На моделях с ДВС положение дросселя карбюратора регулируйте в соответствии с рекомендациями в инструкции к двигателю.

Триммер и расходы

Триммирование может повлиять на общие настройки. После триммирования проверьте максимальные расходы по каналу газа.


Крайние значения триммера

Если для регулировки триммер приходится перемещать в крайнее положение, верните его в нейтраль, и переставьте на один шлиц в нужном направлении качалку на валу серво. Затем повторите триммирование.



ДВОЙНЫЕ РАСХОДЫ РУЛЯ (D/R-CH1)

Используйте эту функцию для регулировки угла поворота передних колес модели. Если у модели недостаточная поворачиваемость, увеличьте угол отклонения колес, нажав на нижнюю сторону кнопки D / R. Когда у модели избыточная поворачиваемость, уменьшите угол отклонения колес, нажав верхнюю часть кнопки D / R.



РЕГУЛИРОВКА КОНЕЧНЫХ ТОЧЕК ГАЗА (EPA-CH2)

Эта функция используется для регулировки расходов по каналу газа вперед и в сторону тормоза.

Расходы можно регулировать независимо друг от друга в каждом направлении. Используйте эту функцию, чтобы отрегулировать перемещение дросселя карбюратора.

При регулировке убедитесь, что серво газа полностью открывает и закрывает дроссель карбюратора и в крайних положениях не находится под чрезмерной нагрузкой. Чрезмерная нагрузка на серво может привести к ее повреждению и к потере контроля.



ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПРИЕМНИКА С ПЕРЕДАТЧИКОМ

Процесс инициализации устанавливает индивидуальную связь приемника с передатчиком. Этот процесс необходимо проводить при использовании нового (другого) приемника или передатчика для предотвращения помех и воздействия на ваш приемник чужого передатчика. Как только процесс инициализации будет завершен, все установки будут запомнены и сохранены, даже если передатчик или приемник затем будут выключены. Как правило, процедуру инициализации нужно провести только один раз.

Перед началом процесса инициализации, подключите к приемнику MT-300RX выключатель, серво и аккумулятор, используя схему на стр. 5. Убедитесь, что передатчик и приемник выключены.

- 1) Включите питание передатчика. Красный индикатор на передатчике станет светиться постоянно.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку BIND приемника и включите его питание. Индикатор приемника будет быстро мигать. Через одну секунду отпустите кнопку BIND.
- 3) Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку BIND на передатчике, пока индикатор приемника не станет светиться постоянно.



Когда процесс инициализации успешно завершен; при включенном питании приемника и передатчика индикатор приемника будет постоянно светиться красным. Если индикатор приемника быстро мигает или вообще не горит, это указывает, что приемник не инициализирован с передатчиком. В этом случае выключите передатчик и приемник, а затем повторите процесс инициализации еще раз.

В некоторых случаях, приемник может не работать после включения питания передатчика и приемника. Если это произойдет, выполнить процесс инициализации снова.

Пожалуйста, в целях безопасности, после инициализации обратите внимание на программирование функции Fail Safe.

1. Установите выключатель питания на передатчике и приемнике в положение ON, индикатор на передатчике и приемнике будут гореть постоянно.
2. Установите руль или курок газа в положение, которое вы хотите чтобы они занимали при потере сигнала. Удерживая их в таком положении, нажмите и удерживайте кнопку BIND приемника в течение 2 секунд, пока красный индикатор не станет медленно мигать. Затем, не позднее чем через 5 секунд нажмите и удерживайте кнопку BIND приемника снова (Примечание: по истечению 5 секунд функция F / S будет сброшена и вам придется начать все сначала), пока индикатор приемника не станет гореть постоянно, это означает, что функция F / S запрограммирована.
3. Проверьте работу функции Fail Safe. Выключите передатчик, и убедитесь, что серво заняли запрограммированное положение.
4. Помните! Любая новая процедура инициализации стирает параметры функции Fail Safe.

Техническое обслуживание

Держите модель в чистоте, удаляйте с шасси пыль и грязь после каждого заезда. Для удаления пыли и грязи используйте мягкую кисточку, зубную щетку и компрессор со сжатым воздухом.

После каждого заезда проверяйте модель на предмет отсутствия поврежденных / сломанных деталей. При обнаружении поврежденных деталей не запускайте модель, пока сломанные детали не будут заменены или отремонтированы. Регулярно проверяйте и подтягивайте все резьбовые соединения.

Запасные части доступны у местных дистрибьюторов или в онлайн-магазинах. Не стесняйтесь обращаться к ним за помощью при замене деталей.

ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Код	Длина	Ширина	Высота	База	Диаметр колес	Ширина колес	Передаточное число
БАГГИ	E10XB	409мм	256мм	139мм	288мм	85мм	254мм	9.6
МОНСТР ТРАК	E10MT	422мм	335мм	163мм	296мм	116мм	332мм	11.7
ТРАГГИ	E10XT	432мм	330мм	144мм	296мм	106мм	329мм	10.9
ШОРТ КОРС	E10SC	453мм	256мм	144мм	288мм	90мм	254мм	10.2

СХЕМА СБОРКИ ШОРТ КОРС






СХЕМА СБОРКИ ТРАГГИ




СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

31001



Шасси (E10 All)

31002




Верхняя дека (E10 All)

31003




Передняя стойка амортизаторов (E10 All)

31004




Задняя стойка амортизаторов (E10 All)

31005




Задние кулаки (E10 All)

31006



Поворотные кулаки (E10 All)

31007




Дифференциал в сборе (E10 All)

31008




Коническая шестерня дифференциала 38Т зубов (E10 All)

31009




Шестерни дифференциала планетарные (Компл.)

33003



Чашки дифференциала (E10 All)

31012




Корпус дифференциала (E10 All)

31013




Моторама (E10 All)

31014



Крепление моторама (E10 All)

31015




Качалки сервосейвера (E10 All)

31016




Стойки сервосейвера (E10 All)

31017




Тяги рулевого управления (E10 All)

31018




Крепление сервомашинки (E10 All)

31019




Сервосейвер (E10 All)

31020




Ось колеса (E10 All)

31021




Верхние оси рычагов (E10 All)

31022



Нижние оси рычагов (E10 All)

31023




Амортизаторы передние (E10 All)

31024



Амортизаторы задние (E10 All)


31025



Корпус переднего амортизатора (E10 All)

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

31026



Корпус заднего амортизатора (E10 All)

31027



Шток переднего амортизатора (E10 All)

31028



Шток заднего амортизатора (E10 All)

31029




Пружины передние (E10 All)

31030



Пружины задние (E10 All)

31031




Наконечники амортизаторов (E10 All)

31032




Прокладки амортизаторов (E10 All)

31033



Резьбовые крышки амортизаторов (E10 All)

31034




Гайки колесные M4 (E10 All)

31035




Крепление аккумулятора (E10 All)

31036




Стойки крепления аккумулятора (E10 All)

31037




Оси нижних рычагов (E10 All)

31038




Штифт 2x10мм (E10 All)

31039



Ведущая коническая шестерня (E10 All)


31040



Ведущие шестерни 15, 16, 17, 18 зубов


15T-Truck
16T-ТРАГГИ
17T-Short Course
18T-БАГГИ

31041




Шариковый шарнир 8мм (E10 All)

31042




Шариковый шарнир 5.8мм (E10 All)

31043




Подшипники 15X10X4

31044




Подшипники 10X5X4

31045



Гайка M4 (E10 All)

31046




Гайка M3 (E10 All)

31047



Е-клипса 2.5мм

31048



Регулировочная шайба 7.9x3.3x0.5мм


31049



Винт с круглой головкой 2x10мм


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

31050




Винт с круглой головкой 2.5x10мм

31051



Винт с круглой головкой 3x6мм

31052




Винт с круглой головкой 3x8мм

31053




Винт с круглой головкой 3x10мм

31054




Винт с круглой головкой 3x12мм

31055



Винт с круглой головкой 3x16мм

31056




Винт с круглой головкой 3x26мм

31057



Винт с круглой головкой 3x38мм

31058



Винт с головкой впотай 3x8мм

31059



Винт с головкой впотай 3x12мм

31060



Винт с головкой впотай 3x14мм

31061



Винт с головкой впотай 3x16мм

31062



Упорный винт М3Х3

31065



Клипса кузова

31063



Упорный винт М4Х4

31066




Двухсторонний скотч

31064



Пластиковые стяжки

31067



Трубка антенны

31068



Винт 3X8 6P

31069




Винт 3X16 6P

31070




Винт 3X10 6P

31071




Шайба 9 X 5.1 X 0.8

03300




Радиатор мотора

31210




Крепление нижних осей (E10 - XB SC)

31101



Стойка кузова МТ (E10 - XT MT SC)


31601



Бампер (E10 - XT MT SC)


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ ШОРТ КОРС , БАГГИ

31201




Ведомая шестерня 56Т зубов(Е10 - ХВ SC)

31202




Рычаг Передний верхний(Е10 - ХВ SC)

31203



Рычаг Передний нижний (Е10 - ХВ SC)

31204




Рычаг Задний нижний (Е10 - ХВ SC)

31205



Карданный вал(Е10 - ХВ SC)

31206



Полуось 77.3мм(Е10 - ХВ SC)

31207



Рулевые тяги (Е10 - ХВ SC)

31208




Рычаги Задние верхние (Е10 - ХВ SC)

31209




Центральный вал в сборе с шестерней (Е10 - ХВ SC)

31211




Передние диски колес

31212




Задние диски колес

31302




Антикрыло Buggy

31305



Крепление корпуса багги (Е10 - ХВ)

31306




Стойка антикрыла багги (Е10 - ХВ)

31307




Передние шины и вставки Buggy

31308




Задние шины и вставки БАГГИ

31309




Колеса багги передние (Е10 - ХВ)

31310



Колеса багги задние (Е10 - ХВ)

31403




Боковые стойки крепления кузова Шорткорса (Е10 - SC)

31404




Передние шины и вставки для Short Course Truck

31405




Задние шины и вставки для Short Course Truck

31406



Колеса Short Course Truck передние


31407



Колеса Short Course Truck задние


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ ТРАГГИ, МОНСТР ТРАК

31602




Рычаги Передние верхние (E10 - XT MT)

31603



Рычаги Передние нижние (E10 - XT MT)

31604




Рычаги Задние нижние (E10 - XT MT)

31605



Центральный вал в сборе с шестерней

31606



Полуось 96.4мм (E10 - XT MT)

31607



Рулевые тяги (E10 - XT MT)

31608




Рычаги Задние верхние (E10 - XT MT)

31609




Слиппер в сборе с шестерней (E10 - XT MT)

31610




Пружина слиппера (E10 - XT MT)

31611




Ведомая шестерня 68Т с пластинами слиппера (E10 - XT MT)

31612




Пластины слиппера (E10 - XT MT)

31613




Диски колес

31803




Шины и вставки

31804




Колеса для Truck

31503



Шины для ТРАГГИ

31504



Колеса для Truggy

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ШЕСТЕРНИ

11170



Модуль 0.8
Моторная шестерня (15Т)

11171



Модуль 0.8
Моторная шестерня (16Т)

11177



Модуль 0.8
Моторная шестерня (17Т)


11178



Модуль 0.8
Моторная шестерня (18Т)


ЭЛЕКТРОНИКА

03016



Мотор RC550

03018




Регулятор скорости

2601



Силовые разъемы

SERVO3KG



Серво, усилие 3кг

03014



Аккумулятор с разъемом Tamiya (7.2В, 2000мАч)

03014В



Аккумулятор с разъемом Vapour (7.2В, 2000мАч)

03019В



Аккумулятор с разъемом Vapour (7.2В, 3000мАч) (Опция)

E020

US Стандарт

E021

EU Стандарт


E022

AU Стандарт

E023


UK Стандарт

NI-MH зарядное уст-во




ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ БЕСКОЛЛЕКТОРНОЙ ВЕРСИИ

E028




Бесколлекторный мотор

E199




Регулятор скорости

SERVO3KG



Серво с усилием 3кг

SERVO6KG



Серво / 6кг
Только для E10XTL E10MTL

LP7420



Li-Po аккумулятор (7.4 В 2000мАч 2S 25C)

A3US

US стандарт

A3EU

EU стандарт

A3AU

AU стандарт

A3UK

UK стандарт

LiPo зарядное уст-во



ПЕРЕДАТЧИК И СЕРВО

HTX-242T



Передачик 2.4 ГГц

HTX-RX



4-х каналный приемник 2.4ГГц

HTX-242




Комплект аппаратуры 2.4 ГГц

MT-300TX



Передачик 2.4 ГГц

MT-300RX



4-х каналный приемник 2.4ГГц


MT-300



Комплект аппаратуры 2.4 ГГц


ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

33001



Поворотные кулаки алюминиевые (E10 All)

33002



Алюминиевые задние ступицы

33005




Передние алюминиевые амортизаторы

33006



Задние алюминиевые амортизаторы


33009



Алюминиевые шестигранники колес


ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ШОРТ КОРС, БАГГИ

33201




Передние верхние рычаги алюминиевые

33202



Передние нижние рычаги алюминиевые

33203




Задние нижние рычаги алюминиевые

33204




Полуоси опциональные SC/XB

33205



Алюминиевые рулевые тяги

33206



Алюминиевые задние верхние рычаги


ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ТРАГГИ, МОНСТР ТРАК

33601




Рычаги передние верхние алюминиевые

33602



Рычаги передние нижние алюминиевые

33603



Рычаги задние нижние алюминиевые

33604




Полуоси опциональные

33605



Алюминиевые рулевые тяги

33606



Алюминиевые задние верхние рычаги

Кузова

31300



Кузов БАГГИ (Синий)

31400



Кузов ШОРТ КОРС (Синий)

31800



Кузов Монстр Трак (Синий)

31500



Кузов Truggy (Синий)

31301



Кузов БАГГИ (Красный)

31401



Кузов ШОРТ КОРС (Красный)

31801



Кузов Монстр Трак (Красный)

31501



Кузов ТРАГГИ (Красный)

31311



Кузов Buggy (Зеленый)

31408



Кузов Short Course (Зеленый)

31805



Кузов Truck (Зеленый)

31505



Кузов ТРАГГИ (Зеленый)

31312



Кузов БАГГИ (Синий)

31409



Кузов ШОРТ КОРС (Синий)

31806



Кузов Монстр Трак (Синий)

31506



Кузов ТРАГГИ (Синий)

31313



Кузов Buggy (Черный)

31410



Кузов Short Course (Черный)

31807



Кузов Truck (Черный)

31507



Кузов ТРАГГИ (Черный)

31303



Прозрачный кузов БАГГИ

31402



Прозрачный кузов ШОРТ КОРС

31802



Прозрачный кузов Монстр Трак

31502



Прозрачный кузов ТРАГГИ